

**INSTRUCCIONES A BASE DE SURTIDORES UTILIZADAS PARA APLICACIONES DE COMBUSTIBLE. Estas instrucciones pueden TAMBIÉN APLICABLE A LAS SOLICITUDES DE AGUA. CONSUMIDOR ES RESPONSABLE DE TODAS LAS LEYES ESTATALES Y FEDERALES APLICABLES**

**WARNINGS**

- **Sólo para uso en recipientes de combustible fabricados antes de enero, 1 de 2009.**
- Este producto no es compatible con CARB. No debe utilizarse en CA, CT, DC, DE, MA, ME, MD, NH, NJ, NY, OH, y el VA.
- **ADVERTENCIA: FIT O EL USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR UN INCENDIO - NO USAR SI TUBO NO ENCAJA Y SELLO DE CONTENEDOR, no lo uses si parallasas FALTA O ESTA ROTO**
- **Antes de usar, probar la flexibilidad de la boquilla para detectar defectos doblando suavemente hacia atrás y hacia adelante. El canalón está hecho de plástico y está hecho de flexionar, a no ser doblada 90 ° o se puede producir la rotura.**
- **Después del surtidor se ha utilizado, no quite caño de tapa de base. Junta se hace a expandirse, y la reinstalación podrían dañar la junta y se pueden producir fugas.**

**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**

- El kit contiene 2 tapas de bases con diferentes diseños de hilo. Pruebe cada tapa y utilizar el que mejor se adapte a su contenedor. Si ninguno de base se ajuste, pruebe a utilizar la tapa de base original con nuestro surtidor, o póngase en contacto con nosotros para las tapas de base alternativos (El tapón negro es hilo fino y generalmente se ajusta a la Rubbermaid, Gott y esencia, y Briggs. La tapa amarilla es rosca gruesa y generalmente se adapta a Blitz, Medio Oeste y Wedco).
- Después de la utilización de esta boquilla, coloque la tapa del surtidor para sellar contenedores, y cerca de ventilación si uno está presente.

**VENT INSTRUCCIONES**

- Para reemplazar viejo respiradero, haga palanca vieja ventilar con un destornillador y empuje el nuevo ducto de ventilación in Mantenga cerrado cuando no esté en uso.
- Para instalar el nuevo ducto, asegúrese de que la lata está vacía y seca por dentro, perfora un agujero de ½ en parte superior trasera de la jarra con una broca de taladro de paso, escariador cónico, o poco paddle (bit Velocidad de madera) (un metal o poco giro no debe ser usado hará un agujero irregular) y empuje el nuevo ducto de pulgada (limpiar la jarra para quitar las virutas)
- Si requiere el uso de ventilación sellador Threebond 1184 o equivalente. NUNCA USE SILCON GOMA

**CAP CORREA Y EXTENSIÓN INSTRUCCIONES**

- Para instalar el soporte de tapa, correa de reciclamiento de la parte superior de ondulación pico, ejecute uno de los extremos a través del agujero y apretar hasta que asegura más de golpes, a continuación, empuje la correa a través del orificio de la tapa inferior.
- Para extender el canalón, esto requiere dos tubo extensibles, regular o HI-FLO. Quitar el supresor de llamas sólo de la boquilla para ser utilizado como la extensión y el tornillo a la boquilla unida a la lata. NO QUITAR LA LLAMA DE TUBO ARRESTOR que se adjunta a la LATA.

Para más información contacte con nosotros en [www.ezpourspout.com](http://www.ezpourspout.com)